

Instruções de Montagem / Instalação

Sapateira Aramada Grande com Trilho

- 1 - Alinhe e posicione os trilhos, marque a posição dos furos e fure a parede.
- 2 - Fixe os trilhos com parafuso e bucha.
- 3 - Encaixe o suporte na prateleira.
- 4 - Fixe a prateleira encaixando o suporte nos trilhos.
- 5 - Coloque as ponteiros de acabamento.

