

## Instruções de Montagem / Instalação

### Suporte aramado para organizar rolos na cozinha

1. Marque a parede com a peça.
2. Fure no centro. Se necessário, utilize os outros furos para obter mais firmeza.
3. Fure a parede utilizando broca de 6 mm 1/4.
4. Coloque a bucha e parafuse a peça.
5. Sempre que for necessário, reforce a peça instalada com mais parafusos.

